


# Terrassedørlås

Code Handle 7810



## Anvendelse

Til terrassedøre, altandøre, vinduer og lign. hvor der i forvejen er monteret en kantstanglås.

## Funktion

Et indbygget tastatur kan kodes, så grebet blokeres i låst position. Ved aflåsning trykkes på den røde knap "lås", ved åbning tages en 6-cifret kode.

Leveres med fabrikskode som let kan ændres af brugeren.

Koden huskes under batteriskifte.

## Konstruktion

Låsbart dørgreb til indvendig montage.

Leveres med 8 x 8 x 50 eller 7 x 7 x 50 mm pind og skruer. Monteres med envejskruer, som forhindrer uautoriseret afmontering af låsen.

2 stk. CR2 litium batterier giver ca. 100.000 operationer før batteriskift.

Rød lysdiode indikerer lav batterispænding, når der er ca. 500 operationer tilbage.

## Udførelse

Blank krom eller mat krom.

Leveres højre eller venstre forsat, komplet med skruer og batterier.

## Varenr.

936213	7810 Code handle krom, højre, 8x8
936228	7810 Code handle krom, højre, 7x7
936214	7810 Code handle krom, venstre, 8x8
936229	7810 Code handle krom, venstre, 7x7
936215	7810 Code handle mat krom, højre, 8x8
936230	7810 Code handle mat krom, højre, 7x7
936216	7810 Code handle mat krom, venstre 8x8
936231	7810 Code handle mat krom, venstre 7x7
936217	Underlagsplade til 7810, krom
936218	Underlagsplade til 7810, mat krom

**Ruko**  
ASSA ABLOY